

Frigoriferi, camere mortuarie e servizio autopsia

Apparecchiature frigorifere realizzate per la conservazione di salme a breve o lungo periodo, già pronte all'uso (Frigoriferi mortuari) o da assemblare in loco (Camere mortuarie smontabili). Un vero e proprio frigorifero mortuario, pronto all'uso, è disponibile per 2 corpi, sia in versione con temperatura positiva sia negativa. Sempre per 2 corpi possiamo proporre la cella a carico laterale, fornita in pannelli e da installare sul posto, utile in caso di spazi ristretti. Un'ampia gamma di camere mortuarie è poi disponibile con moduli da 3 oppure 4 corpi, su 3 o 4 livelli, per ottenere mortuari da 3, 6, 9 e 12 corpi, oppure 4 o 8, con porte grandi oppure singole, in acciaio verniciato bianco oppure inox. Anche le celle componibili sono disponibili sia in versione frigorifero sia congelatore, per conservazioni a lungo termine. Tutte le celle possono essere accompagnate dal carrello mortuario, con movimentazione meccanica oppure elettrica a 12 V, in acciaio verniciato: esso è perfetto anche per raggiungere e posizionare le salme all'interno delle celle.

Mortuary refrigerators, mortuary chambers and autopsy equipment

Refrigerated equipment developed for the storage of corpses for a short or long period. They are available ready to be used (Mortuary refrigerators) or disassembled (Modular mortuary chambers). The refrigerator, a plug-in unit, is offered with 2-bodies capacity, either with a positive or freezer temperature range. A side-loading two bodies morgue chamber, consisting of panels and to be built on-site, is suitable for installation in rooms with space constraints. The modular mortuary chamber range is offered with 3 or 4 bodies modules, either in 3 or 4 levels in height, for 3,6,9,12 or 4,8 bodies. Large doors can be arranged for a single column or we can provide small hatches, in white coated or stainless steel. The storage temperature range can be positive or negative. A hydraulic trolley, standard or electrically assisted (12V), in powder coated steel structure, will allow the positioning of the deceased body in the chambers or refrigerators.

MODELLO MODEL	FRIGORIFERI MORTUARI - MORTUARY REFRIGERATORS		CELLA MORTUARIA - MORTUARY CHAMBER
	2 Corpi - 2 Bodies		2 Corpi Carico Laterale - 2 Bodies side loading
Campo di temperatura - Temperature range	-5 +10°C	-15 -20°C	+2 +10°C
Media Conservazione(TN) / Lunga Conservazione(BT) Medium term storage (TN) / Long term storage (BT)	TN	BT	TN
Dimensioni esterne con monoblocco (LxPxH) mm External dimensions with monoblock unit (WXD-H) mm	940x2380x1830	940x2380x1830	2260x860x2400
Dimensioni esterne senza monoblocco (LxPxH) mm External dimensions without monoblock unit (WXD-H) mm	940x2380x1470	940x2380x1470	2260x860x1960
Temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+10 +32°C		
Controllore elettronico - Electronic controller	Display Elettronico - <i>Electronic display</i>		
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓		
Finitura Interno / Esterno - Inner/Outer structure	X+X		B+B / B+X / X+B / X+X
N. / Tipo di porta - Nr. Doors and door type	2 Ciecche - 2 Solid		
Serratura con chiave di sicurezza - Key lock	✓		
Porta etichetta - Name tag holder	✓		
Illuminazione - Light	✓		
Spessore di isolamento mm - Insulation thickness mm	70		80
Tipo di Refrigerante - Refrigerant gas type	R452A		
Sbrinamento - Defrost	Automatico con evaporizzazione acqua condensa - <i>Automatic with condensate water evaporation</i>		
Ruote (di cui 2 con freno) H 130 mm Castors kit (2 with brakes) H 130 mm	✓		✗
Voltaggio - Voltage	220/1/50 Hz		
HP - KW	5/8 E - 0,5	1,7 E - 1,35	5/8 E - 0,5
Potenza frigorifera (W) - Refrigerating capacity (W)	1335 *	1184 **	1335 *

B+B=Lamiera plastificata antibatterica interno ed esterno / *Pre-coated antibacterial sheet steel inside and outside*
X+X = Acciaio inox AISI 304 interno ed esterno / *AISI304 stainless steel both inside and outside*

* Temp. Cella/Coldroom temp. +5 °C - Temp. Ext. +35°C
** Temp. Cella/Coldroom temp. -20 °C - Temp. Ext. +35°C

MORTUARI

mortuary refrigerators / chambers



Mortuario 2 CORPI TN

2 bodies mortuary refrigerator

L 940
P 2380
H 1830

-5°C +10°C
positive range

Camera mortuaria

2 CORPI Carico Laterale

2 bodies mortuary chamber, side loading

L 2260
P 860
H 2400

+2°C +10°C
positive range

Mortuario 2 CORPI BT

2 bodies mortuary refrigerator

L 940
P 2380
H 1830

-15°C -20°C
freezer range